

Aspekty oceny bezpieczeństwa produktu w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR) w celu ochrony konsumentów przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania.

Kategorie konsumentów korzystających z produktu z uwzględnieniem szczególnej grupy konsumentów:

1. Osoby z niepełnosprawnościami
2. Osoby starsze
3. Dzieci

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania: KAWIARKA

Podstawowe zagrożenia i środki ostrożności

1. Przeznaczenie produktu:

Kawiarka, to naczynie do parzenia kawy.

2. Kawiarki pracują pod ciśnieniem i mogą uwalniać gorącą parę oraz wodę.

- Kawiarka niewłaściwie użytkowana może ulec pęknięciu, zarysowaniu, przegrzaniu, destabilizacji, dlatego zachowaj ostrożność aby uniknąć urazu.
- Przed rozpoczęciem parzenia upewnij się, że wszystkie części kawiarki (zbiornik na wodę, uszczelka, pojemnik na kawę) są prawidłowo zamontowane i szczelnie zamknięte.
- Zawsze używaj kawiarek odpowiednich do rodzaju kuchenki (np. indukcja, gaz).
- Przed każdym użyciem upewnij się, że zawór bezpieczeństwa nie jest zapchany drobkami kawy.
- Najlepiej używaj kawy średnio zmielonej -zbyt drobno zmielona może przedostać się przez sitko do naparu a nawet powodować zapchanie zaworu bezpieczeństwa.
- Nigdy nie używaj kawiarki do podgrzewania innych płynów niż woda.
- Zawsze napełniaj zbiornik na wodę tylko do poziomu oznaczonego maksymalną pojemnością.
- Zawsze zdejmij kawiarkę ze źródła ciepła natychmiast po zakończeniu procesu parzenia, gdyż istnieje ryzyko przegrzania kawiarki, co może uszkodzić urządzenie lub spowodować obrażenia ciała.
- Zawsze przed otwarciem kawiarki, po zakończeniu procesu parzenia upewnij się, że ciśnienie wewnętrzne zostało uwolnione. Nieprzestrzeganie powyższego grozi oparzeniami ciała.

3. Ostrzeżenia przed ryzykiem niewłaściwego użytkowania kawiarki:

- Nieszczelne zamknięcie kawiarki może prowadzić do wycieku gorącej kawy podczas pracy urządzenia i spowodować obrażenia ciała.

- Regularnie usuwaj osady z kamienia przy użyciu środków przeznaczonych do czyszczenia kawiarek, ponieważ zaniechanie tego grozi niedrożnością zaworu bezpieczeństwa oraz możliwością oparzenia ciała.
- Czyść kawiarkę tylko gdy nie jest nagrzana, unikniesz poparzenia.
- Używaj do czyszczenia miękkich gąbek.
- Nie używaj silnych środków czyszczących, ani ostrych narzędzi przeznaczonych do czyszczenia, które mogą spowodować uszkodzenie produktu.
- Zawsze myj w zmywarce wyłącznie produkty, które posiadają w oznaczeniu taką informację.
- Regularnie kontroluj stan urządzenia a szczególnie stan uszczelek i wymieniaj je w przypadku zużycia.

4. Produkt nie jest zabawką:

- Przechowuj kawiarkę w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5. Ważne:

- Zawsze postępuj zgodnie z informacjami umieszczonymi na produkcie lub opakowaniu oraz instrukcji użytkowania.
- Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem.
- Bezwzględnie korzystaj z produktu nieuszkodzonego i w pełni sprawnego.
- Przestrzegaj powyższych zaleceń i ostrzeżeń, aby minimalizować ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych.
- Utylizuj produkt zgodnie z zasadami recyklingu.