

BLAUPUNKT
Podręcznik Użytkownika



Enjoy it.

Słuchawki Bluetooth

Środki bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i zachować je do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej. Osoby, które nie przeczytały instrukcji, o ile nie otrzymały wyjaśnień od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo i nadzór, nie powinny używać tego urządzenia.
- Powinno się obserwować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się one tym urządzeniem.
- Urządzenie powinno być zawsze łatwo dostępne.
- Urządzenie nie powinno być wystawione na kapiącą czy rozpryskującą się wodę.
- Na urządzeniu nie wolno umieszczać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Zawsze należy pozostawić minimalną odległość 10 cm wokół urządzenia, aby zapewnić wystarczającą wentylację.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać otwartych źródeł płomienia, takich jak świece.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w klimacie umiarkowanym.
- Przy pełnej głośności, długotrwałe słuchanie przenośnego urządzenia audio może uszkodzić słuch użytkownika i spowodować problemy ze słuchem (przejściowa lub trwała głuchota, szum słuchowy, szum w uszach, nadmierny dźwięk).
- Dlatego zalecamy, aby nie słuchać przenośnego urządzenia audio przy wysokiej głośności i nie dłużej niż godzinę dziennie przy średniej głośności.
- UWAGA: Istnieje zagrożenie wybuchem, jeśli bateria zostanie nieprawidłowo wymieniona, lub nie zostanie zastąpiona baterią tego samego typu, lub równoważną.
- Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień i podobne.
- Nie należy mieszać różnych typów baterii, nowych i używanych baterii.
- Bateria musi być zainstalowana zgodnie z polaryzacją.
- Jeśli bateria jest zużyta, należy ją wyjąć z produktu.
- Bateria musi zostać zutylizowana w bezpieczny sposób. Zawsze używaj dostarczonych pojemników na odpady (sprawdź u sprzedawcy), aby chronić środowisko.
- Bateria nie może być wymieniona przez użytkownika, a jedynie przez producenta tego produktu, dział posprzedażowy lub wykwalifikowaną osobę.

WYŁĄCZ W STREFACH O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Wyłącz urządzenie w miejscach, w których korzystanie z niego jest niedozwolone lub w których istnieje ryzyko spowodowania zakłóceń lub zagrożenia, np. na pokładzie

samolotu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliwa, chemikaliów lub miejsc, w których odbywają się wybuchy.

BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE JEST NAJWAŻNIEJSZE

Sprawdź aktualne przepisy i regulacje dotyczące korzystania z tego urządzenia w miejscach, w których prowadzisz samochód.

- Nie obsługuj urządzenia podczas jazdy.
- Skoncentruj się w pełni na jeździe
- Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na niektóre systemy elektroniczne samochodu, takie jak system stereo audio i systemy alarmowe.

ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe są podatne na zakłócenia, które mogą mieć wpływ na ich działanie.

Wszystkie nasze urządzenia spełniają międzynarodowe normy i przepisy, a w razie potrzeby także krajowe, w celu ograniczenia narażenia użytkownika na pola elektromagnetyczne. Te normy i przepisy zostały przyjęte po zakończeniu szeroko zakrojonych badań naukowych. W badaniach tych nie stwierdzono związku między używaniem przenośnego zestawu słuchawkowego a jakimkolwiek negatywnym wpływem na zdrowie, jeśli urządzenie jest używane zgodnie ze standardowymi praktykami.

UPOWAŻNIENI PRACOWNICY

Do instalacji lub naprawy tego produktu upoważnione są wyłącznie wykwalifikowane osoby.

AKCESORIA

Używaj wyłącznie baterii, ładowarek i innych akcesoriów, które są kompatybilne z tym urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.


DZIECI

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem małych dzieci. Urządzenie zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławieniem.

Specyfikacja

Napięcie znamionowe: DC 5V $\equiv$ 1A
Maksymalne zużycie: 0.35W
Bateria litowo-jonowa 55mAh
Moc brzmienia: 2 x 5mW
Maksymalna moc RF: 0.90mW
Częstotliwość radiowa: 2402-2480MHz
Zakres częstotliwości: 20Hz-20KHz
Wersja kompatybilna z Bluetooth: 5.1
Maksymalny zasięg Bluetooth: 10m
Czas odtwarzania muzyki: Około 2-3 godziny.
Czas ładowania: około 1 godzina
Rozmiar: długość kabla 65cm

Prezentacja produktu



1. Zmniejszenie głośności / Poprzedni utwór
2. Port ładowania
3. MF / Przycisk telefonu
4. Zwiększenie głośności / Następny utwór
5. Wbudowany mikrofon i wskaźnik świetlny LED

Włączanie/wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MF przez 4-6 sekund, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie z komunikatem dźwiękowym, odpowiednio, "Power On" lub "Power Off".

Parowanie z urządzeniami Bluetooth

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk MF przez 4-6 sekund, aby włączyć. Usłyszysz komunikat dźwiękowy "Power On, Bluetooth Mode".

Aktywuj funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu mobilnym (telefon lub urządzenie muzyczne). Wybierz "BLP4628" z listy dostępnych urządzeń Bluetooth. W razie potrzeby wprowadź hasło "0000", aby potwierdzić i zakończyć parowanie.

Po udanym sparowaniu usłyszysz sygnał dźwiękowy z napisem "Connected", a dioda LEDowa zgaśnie. Teraz możesz zacząć korzystać z urządzenia.

Uwaga: tryb parowania urządzenia będzie utrzymywał się przez około 3 minuty. Jeśli w ciągu około 5 minut żadne urządzenie nie zostanie sparowane, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Po sparowaniu słuchawek Bluetooth Earbuds z urządzeniem, słuchawki zapamiętają to urządzenie i będą parować się automatycznie, gdy Bluetooth urządzenia będzie aktywny i w zasięgu. Nie trzeba ponownie parować żadnych wcześniej podłączonych urządzeń.

Słuchawki Bluetooth Earbuds będą próbowały automatycznie połączyć się z ostatnim urządzeniem, z którym były sparowane po włączeniu. Jeśli chcesz sparować go z nowym urządzeniem, wykonaj kroki opisane powyżej.

Po sparowaniu słuchawek Bluetooth Earbuds z urządzeniem, muzyka będzie przekazywana przez słuchawki Bluetooth Earbuds.

Instrukcje ładowania

Słuchawki douszne Bluetooth Earbuds mają wbudowaną baterię wielokrotnego ładowania. Przed pierwszym użyciem zalecamy pełne naładowanie baterii.

Do ładowania słuchawek Bluetooth używaj wyłącznie dostarczonego przewodu USB.

Podłącz kabel USB do ładowania do portu USB komputera, a wtyczkę Micro USB do portu ładowania urządzenia.

Czerwona dioda LED włącza się podczas ładowania urządzenia. Po pełnym naładowaniu czerwona dioda zgaśnie.

Funkcja sterowania

Funkcja	Przycisk
Zwiększenie głośności	Przytrzymanie przycisku "+" jeden raz zwiększy głośność
Zmniejszenie głośności	Przytrzymanie przycisku "-" jeden raz zmniejszy głośność
Pauza	Naciśnięcie przycisku MF powoduje wstrzymanie odtwarzania muzyki
Odtwarzanie	Naciśnięcie przycisku MF spowoduje ponowne uruchomienie muzyki
Poprzedni utwór	Naciśnięcie przycisku "-" powoduje powrót do poprzedniego utworu
Następny utwór	Naciśnięcie przycisku "+" spowoduje przejście do następnego utworu

Wykonywanie połączeń za pomocą Bluetooth Earbuds w trybie Bluetooth

Funkcja	Przycisk
Odbieranie połączeń	Naciśnij raz przycisk MF, aby odebrać połączenie
Odrzucenie połączenia	Przytrzymaj przycisk MF na 2 sekundy, a następnie go puść.
Zakończ połączenie	Po zakończeniu rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk MF.
Zwiększenie głośności	Jednokrotne przytrzymanie przycisku + spowoduje zwiększenie głośności
Zmniejszenie głośności	Jednokrotne przytrzymanie przycisku - spowoduje zmniejszenie głośności
Ponowne wybieranie ostatniego numeru	Naciśnij dwukrotnie przycisk MF

Uwaga:

Nie wszystkie telefony komórkowe obsługują wszystkie wymienione funkcje. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

Niektóre funkcje i sygnały mogą się różnić w zależności od telefonu komórkowego.

Po ustawieniu głośności na maksimum, usłyszysz dźwięk sygnalizacyjny z komunikatem "Volume maximum".

Deklaracja zgodności UE

Dag Technologie®, niniejszym oświadcza, że ten sprzęt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy 2014/53/UE. Z Deklaracją Zgodności można zapoznać się pod następującym adresem:

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP4628-001.pdf

Europejska dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), wymaga, aby stare domowe urządzenia elektryczne nie były wyrzucane do normalnego strumienia niesortowanych odpadów komunalnych. Stare urządzenia muszą być zbierane oddzielnie, aby zoptymalizować odzysk i recykling zawartych w nich materiałów oraz zmniejszyć wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Symbol przekreślonego „kosza na śmieci” na produkcie przypomina o zobowiązaniu, że w przypadku utylizacji urządzenia należy je zebrać selektywnie.



Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia słuchu, nie należy słuchać przez dłuższy czas przy dużej głośności.

Importowane przez Dag Technologie®

79/81 Ancienne route Nationale 7

69570 Dardilly

FRANCJA

www.blaupunkt.com

Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – Francja